

**SCHEDA PRODOTTO in conformità del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1187,
Allegato IV - 1. (caldaia a combustibile solido) e**

2. (insiemi di caldaia a combustibile solido ed un dispositivo di controllo della temperatura)

Gamma prodotti:

Serie SP Dual, combinate legna / pellet

a) il nome o marchio del fornitore:

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.

b) l'identificativo del modello del fornitore	c) la classe di efficienza energetica del modello	d) la potenza termica nominale P _n kW	e) l'indice di efficienza energetica del modello	f) l'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente η _c %	i) l'indice di efficienza energetica composto caldaie e regolatori	j) la classe di efficienza energetica composta caldaie e regolatori
Serie: SP Dual con funzionamento a pellet ^{*)}						
SP Dual 15	A+	16	116	79	118	A+
SP Dual 22	A+	22	117	79	119	A+
SP Dual 28	A+	25	117	79	119	A+
SP Dual 32	A+	32	120	81	122	A+
SP Dual 34	A+	34	120	82	122	A+
SP Dual 40	A+	38	120	82	122	A+
Serie: SP Dual con funzionamento a legna						
SP Dual 15	A+	15	117	80	119	A+
SP Dual 22	A+	22	115	78	117	A+
SP Dual 28	A+	28	117	79	119	A+
SP Dual 32	A+	32	118	80	120	A+
SP Dual 34	A+	34	119	81	121	A+
SP Dual 40	A+	40	120	82	122	A+
Serie: SP Dual con scambiatore condensazione fumi (SP Dual BW) ^{**)}						
SP Dual con scambiatore condensazione fumi con funzionamento a pellet ^{*)}						
SP Dual 28 BW	A++	28	128	87	130	A++
SP Dual con scambiatore condensazione fumi con funzionamento a legna						
SP Dual 28 BW	A++	32	127	86	129	A++

g) eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione della caldaia a combustibile solido vanno eseguite secondo le indicazioni riportate nelle relative istruzioni di montaggio ed utilizzo.

Osservazioni:

*) combustibile preferito

**) Tutte le indicazioni sulle caldaie a condensazione fumi SP Dual (SP Dual BW) valgono solo in combinazione con uno scambiatore a condensazione fumi Fröling adeguato alla potenza del generatore.

Restrizioni:

Le indicazioni riportate al punto i) e j) valgono esclusivamente in caso di utilizzo delle componenti di regolazione e controllo in dotazione standard alle caldaie Fröling

Se nella composizione di sistemi oltre ai prodotti Fröling vengono utilizzati anche prodotti di altri fornitori, Fröling è esclusa dalla responsabilità del calcolo dei dati del pacchetto complessivo.